



#### Innenausstattung im Überblick



- Tür-Innengriff [5]
   Fahrerposition-Memory-
- System [5]
- (3) Schalter Außenspiegel-Klappfunktion [5]
- Außenspiegelsteuerung [5]
- Schalter Zentralverriegelung/entriegelung [5]
- 6 Fensterheberschalter [5]
- Schalter f
  ür elektrische Fensterverriegelung/ elektronische Kindersicherung [5]
- (8) Lenkradknickgelenk/ Teleskopverstellung [5]
- () Lenkrad [5]
- 10 Leuchtweitenregler [5]
- Taste zum Öffnen/ Schließen der elektrischen Heckklappe [5]
- Taste elektronische Stabilitätskontrolle ESC
- AUS [6] (3) Entriegelungshebel der Motorhaube [5]
- (14) Sicherung am Armaturenbrett [8]
- (15) Sitz [4]
- (15) SIIZ [4]
- (i) Untersetzungsgetriebe (Schalthebel) [6]

## Übersicht Armaturenbrett / Motorraum



Motorraum [3]

\* ausstattungsabhängig

[#] Die Zahl in Klammern gibt das jeweilige Kapitel in der Betriebsanleitung an.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können vom tatsächlichen Fahrzeug abweichen.

2

#### Kombiinstrument / Batterieinformationen / EV-Modus

#### Laden



#### Kombiinstrument [5]

- Tachometer
- (2) Reichweite bis leer
- (3) Strom-/Ladestandsanzeige (4) Batterie-SOC-Anzeige (State

**₩**100 km

Nachdem "0 km" angezeigt

wurde, kann das Fahrzeug

abhängig von verschiedenen

Faktoren weitere 3 bis 8 km (2

Reichweite bis leer [1]

bis 5 Meilen) fahren.

of Charge)





#### Niedriger Batteriestatus [1]

A: Niedriger Batteriestatus Wenn der Ladezustand der angezeigt.



Hochvolt-Batterie unter 15 % sinkt, wird diese Warnmeldung



#### EV-Modus-Bildschirm [1]

Wenn Sie das EV-Menü auf dem Startbildschirm des Multimediasystems auswählen, können Sie das EV-Menü aufrufen.

\* Je nach den technischen Daten des Fahrzeugs und der Multimediasystem-Software kann die Abbildung des EV-Menübildschirms in dieser Kurzanleitung von der tatsächlichen Bildschirmdarstellung abweichen. Ausführlichere Informationen finden Sie im Handbuch des Infotainmentsystems.

# A Charge immediately, Power limited

Bremsstufenanzeige

(10) Ökonomie der elektrischen

(8) Kilometerzähler

(9) Regenerative

Eneraie

#### Sofort aufladen. Leistung eingeschränkt [1]

A: Sofort aufladen. Leistung eingeschränkt Wenn der Ladestand der Hochvolt- Batterie um die 5 % oder weniger erreicht, wird diese Warnmeldung angezeigt.



#### EV-Modus-Bildschirm [1]

- (1) Energieinformation
- (2) Nächste Abfahrt
- (3) Laden und Klima
- (4) Vehicle-to-load (V2L)
- 5 Stationen in der Nähe
- 6 EV-Einstellungen
- (7) Menü

#### So schließen Sie das AC-Ladegerät an [1]

- 1. Betätigen Sie das Bremspedal und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- 2. Stellen Sie alle Schalter auf AUS, legen Sie den Wählhebel in die Position P (Parken), und schalten Sie das Fahrzeug AUS. Wenn der Ladevorgang ohne den Gang in P (Parken) eingeleitet wird, beginnt der Ladevorgang, sobald der Gang automatisch auf P (Parken) geschaltet wurde.
- 3. Die Ladeklappe öffnen.
- 4. Prüfen Sie den Aufladestecker



Ladezustand prüfen [1]

Lampen- status	Farbe	Batterie SOC [%]
	Gelb	O~19
	Grün	20~34
	Grün	35~64
	Grün	65~
	Rot	Aufladen feblgeschlagen



und die Aufladebuchse auf Staubablagerungen.

- 5. Erfassen Sie den Ladestecker am Griff und verbinden Sie ihn mit der Ladebuchse des Fahrzeuges. Drücken Sie den Stecker ganz hinein. Wenn Ladestecker und Ladebuchse nicht richtig verbunden sind, besteht Brandgefahr.
- 6. Verbinden Sie den Ladestecker mit einer Steckdose einer Wechselstrom-Ladestation, um die Aufladung zu beginnen.
- 7. Überprüfen Sie, ob die Ladekontrollleuchte der



Auf dem Kombiinstrument angezeigte voraussichtliche Ladezeit

#### Informationen zur Ladezeit

Batterie	Ladetyp		Ladezeit
SOC [%]	AC-Ladung	7 kW oder äquivalent	Dauert ca. 9 Stunden 25 Minuten bei Raumtemperatur bei einer Aufladung von 10 % bis 100 %.
0~19		11 kW oder äquivalent	Dauert ca. 6 Stunden 20 Minuten bei Raumtemperatur bei einer Aufladung von 10 % bis 100 %.
20~34	DC-Ladung	350 kW Ladegerät	Dauert etwa 43 Minuten bei Raumtemperatur, wenn von 10 % auf 80 % aufgeladen wird. Kann bis 100 % aufgeladen werden.
35~64		100 kW Ladegerät	Aufladen von 10 % auf 80 % dauert bei Raumtemperatur ca. 45 Minuten. Kann bis 100 % aufgeladen werden.
65~		50 kW Ladegerät	Aufladen von 10 % auf 80 % dauert bei Raumtemperatur ca. 65 Minuten. Kann bis 100 % aufgeladen werden.
Aufladen hlgeschlagen	Tragbare Ladung		Dauert ca. 27 Stunden 30 Minuten bei Raumtemperatur bei Aufladung von 10 % auf 100 %.

Anmerkung: Je nach den Bedingungen und der Haltbarkeit der Hochvolt-Batterie, den technischen Daten des Ladegerätes und der Umgebungstemperatur kann die Zeit bis zur Aufladung der Hochvolt-Batterie abweichen.

- Hochvoltbatterie (<) im
  - Kombiinstrument leuchtet. Der Ladevorgang ist nicht aktiv, wenn die Ladekontrollleuchte (<) nicht leuchtet. Wenn der Ladestecker und die Ladebuchse nicht richtig angeschlossen sind, schließen Sie das Ladekabel zur Aufladung erneut an.
- 8. Nach dem Start des Ladevorgangs wird die voraussichtliche Ladezeit für 1 Minute im Kombiinstrument angezeigt. Wenn Sie beim Laden die Fahrertür öffnen, wird die voraussichtliche Ladezeit außerdem etwa 1 Minute auf dem Kombiinstrument angezeigt. Wenn geplantes Laden oder geplante Klimaanlage/ Heizung eingestellt ist, wird die voraussichtliche Ladezeit als "--" angezeigt.

### Klimaregelung/Tempomat



#### Automatische Klimaregelung [5]

- (1) Temperaturregelung für den Fahrer (2) Temperaturregelung für den
- Beifahrer
- (3) AUTO (automatische Regelung)
- (4) AUS

- (5) Steuerung der Lüftergeschwindigkeit (6) Modusauswahl (7) Frontscheibenentfroster (8) Heckscheibenentfroster () SYNC (10) Steuerung des Lufteinlasses
- (1) Klimaanlage A/C (12) Nur Fahrer auswählen (13) HEIZUNG (14) Modusumschaltung Infotainment/ Klimaautomatik

#### Sitz / Airbag / Kinderrückhaltesystem



Sitze [4]

#### Vordersitz

- (1) Forwärts und rückwärts 2 Rückenlehnenwinkel
- (3) Sitzpolsterhöhe
- (4) Sitzpolsterneigung
- (5) Lordosenstütze
- (6) Relax-Komfortsitz
- (7) Fahrerpositionsspeichersystem
- (8) Kopfstütze
- Sitz der 2. Reihe
- (9) Sitzlehne umklappbar



Intelligenter Tempomat (SCC)\* [6]

Um die Funktion einzuschalten, drücken Sie die Driving Assist-Taste



Stellen Sie den Fahrzeugabstand ein, indem Sie die Taste drücken



Erhöhen Sie die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomats, indem Sie den Schalter + nach oben drücken



EIN/AUS-Einstellungen des Beifahrer-Frontairbags\* [4]



Vorwärts-/rückwärts gerichtetes Kinderrückhaltesystem [4]



(1) **ISOFIX** Verankerungspositionsanzeige (2) **ISOFIX** Verankerung



Sichern eines Kinderrückhaltesystems mit einem Becken-/Schultergurt [4]



Befestigung eines Kinderrückhaltesystems mit dem System "Top-Tether Anchorage". [4]



Verringern Sie die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomats, indem Sie den - Schalter nach unten drücken



Brechen Sie die vom Tempomat eingestellte Geschwindigkeit ab, indem Sie das Bremspedal betätigen oder den Schalter (II) drücken



Nehmen Sie die Reisegeschwindigkeit wieder auf, indem Sie den Schalter +, oder (IIC) drücken



ISOFIX-Verankerung und Top-Tether-Verankerung (ISOFIX-Ankersystem) für Kinder [4]

6

#### Starten des Fahrzeugs / Türschlösser / Heckklappe / Motorhaube

#### Pan-European eCall-System / Abschleppen



#### Fahrzeug starten [6]

- · Wenn die Batterie schwach ist oder der Smart Key nicht richtig funktioniert, können Sie das Fahrzeug durch Drücken der EV-Taste mit dem Smart Key starten. Wenn Sie den Knopf EV direkt mit dem Smart-Key betätigen, sollte der Smart-Key einen Kontakt mit dem Knopf im rechten Winkel haben.
- · Wenn die Bremslichtsicherung durchgebrannt ist, können Sie den Motor nicht auf die normale Art und Weise starten. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue Sicherung. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Motor starten, indem Sie die EV-Taste in der Stellung ACC 10 Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug kann ohne Betätigen des Bremspedals starten. Treten Sie jedoch zu Ihrer Sicherheit immer auf das Bremspedal, bevor Sie das Fahrzeug starten.



#### Kindersicherung hintere Türverriegelung\* [5]

- (1) In die Verriegelungsposition drehen.
- (2) Öffnen Sie die Fondtür von außen.



#### Öffnen des vorderen Ablagefachs [5]

- · Motorhaube öffnen.
- · Heben Sie die Abdeckung des vorderen Ablagefachs an, während Sie den Hebel des vorderen Ablagefachs herunterdrücken (1).



· Drücken Sie den Außengriffschalter, um die Heckklappe zu öffnen. · Ziehen Sie die Heckklappe hoch. · Um die Heckklappe zu schließen, drücken Sie sie nach unten.



#### Öffnen/Schließen der Motorhaube [5]

- (1) Entriegelungshebel der Motorhaube (2) Motorhauben-
- Sekundärverriegelung



Verriegeln/Entriegeln mit mechanischem Schlüssel [5]

1 Lasche 2 Abdeckung



Verriegeln/Entriegeln mit dem Zentralverriegelungsschalter [5]

(1) Verriegeln 2 Entriegeln (3) Kontrollleuchte



#### Öffnen/Schließen der Heckklappe [5] Notentriegelung der Heckklappe [5]

(1) Schieben Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung, um die Heckklappe zu entriegeln.

#### Schließen der Motorhaube

- > Bevor Sie die Motorhaube schließen, überprüfen Sie, ob alle Einfülldeckel richtig angebracht sind. Alle anderen brennbaren Materialien müssen aus dem Motorraum entfernt werden.
- > Senken Sie die Motorhaube, der geschlossenen Position steht, und lassen Sie sie herunterfallen, um sie sicher einrasten zu lassen.





#### Pan-European eCall-System [7]

1	Mikrofon
2	SOS Taste
3	LED

Unfallmeldung [7] Systemfunktion bei einem Verkehrsunfall Verbindung mit der Notdienste

Das Pan-European eCall-Gerät sendet automatisch einen Notruf an die Notrufzentrale (PSAP), damit im Falle eines Autounfalls angemessene Rettungsmaßnahmen ergriffen werden können. Für eine angemessene Notfallunterstützung überträgt das Pan-European eCall-System automatisch die Unfalldaten an die Notrufzentrale, wenn es einen Verkehrsunfall erkannt hat. In diesem Fall kann der Notruf nicht durch Drücken der SOS-Taste beendet werden und das europaweite eCall-System bleibt verbunden, bis der Notrufmitarbeiter, der den Anruf entgegennimmt, den Anruf beendet. Bei kleineren Verkehrsunfällen tätigt das europaweite eCall-System möglicherweise keinen Notruf. Ein Notruf kann jedoch manuell durch Drücken der SOS-Taste getätigt werden.



· Schleppen Sie das Fahrzeug

mit einem Pritschenwagen so

ab, dass kein Rad den Boden

Schleppen Sie das Fahrzeug

nicht mit einer Seilschlinge ab.

Verwenden Sie eine Hubbrille

oder einen Pritschenwagen.

Abschleppen [7]

berühert.

(1) Rollwagen



# Hinten

#### Abschleppen im Notfall [7]

Wenn ein Abschleppen im Notfall erforderlich ist, empfehlen wir, dies von einem autorisierten Kia-Händler oder einem gewerblichen Abschleppdienst durchführen zu lassen.

#### Funktion

- · Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
- · Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn soweit in die Bohrung eindrehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
- Entfernen Sie nach Gebrauch den Abschlepphaken und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

bis sie etwa noch 30 cm über

# Notrufzentrale (Public Safety Answering Point - PSAP)

#### Lichtsteuerung / Wischer und Waschanlage / Regeneratives Bremssystem

## Tire Mobility Kit/ Waschflüssigkeit / Kühlmittel / zusätzliche Informationen



#### Lichtsteuerung [5]

Um die Beleuchtung zu bedienen, drehen Sie den Knopf am Ende des Steuerhebels in eine der folgenden Positionen: (1) AUS (0) 2 AUTO (3) Position und Rücklic≫∈() (4) Abblendlich



#### Fernlichtassistent\* [5]

Der Fernlichtassistent ist eine Funktion, die die um zwischen Fernlicht und Abblendlicht), abhängig von der Helligkeit erkannter Fahrzeuge und bestimmten Straßenbedingungen.



#### **Regeneratives Bremsen mit** Schaltwippen einstellen [6]

#### **Betrieb**

- · Ziehen Sie an der linken Seite (+) der Schaltwippe, um die regenerative Bremsung und Verzögerung zu verstärken.
- · Ziehen Sie an der rechten Seite (3) der Schaltwippe, um die regenerative Bremsung und Verzögerung zu verringern.





Die ausgewählte Stufe der regenerativen Bremsung wird auf dem Kombiinstrument angezeigt. Die anfängliche Einstellung des regenerativen Bremsniveaus und des einstellbaren Bereichs variieren je nach ausgewähltem Fahrmodus.



#### Steuerung der Scheibenwischer [5]

- A: Geschwindigkeitsregelung des vorderen Wischers
  - 2: Schnelle
  - Wischergeschwindigkeit - 1: Langsame
  - Wischergeschwindigkeit
  - INT (---): Intervallbetrieb
  - AUTO\*: Automatische Wischersteuerung
  - O: Aus
  - 1x: Einmaliges Wischen
- B: Intervallgesteuerte Wischzeiteinstellung/ Automatische Wischzeiteinstellung\*
- C: Mit kurzem Wischen waschen

Fahr- modus	Anfangs- einstellung
SCHNEE	0~1
ÖKO	0~3
NORMAL	0~3
SPORT	0~3

#### Reifen-Mobilitätskit [7]

Das Reifen-Mobilitätskit ist nicht als dauerhafte Reifenreparaturmethode konzipiert oder vorgesehen und darf nur für einen Reifen verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Reifen-Mobilitätskit. (1) Dichtmittelflasche (2) Kompressor



Mit dem Reifen-Mobilitätskit bleiben Sie auch nach einer Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Reifen richtig abgedichtet ist, können Sie vorsichtig (bis zu einer Entfernung von 200 km (120 Meilen)) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (50 mph) mit dem Reifen fahren, um eine Tankstelle oder einen Reifenhändler zu erreichen, um den Reifen ersetzen zu lassen.



#### Überprüfung des Waschflüssigkeitsstands [8]

Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie gegebenenfalls Flüssigkeit nach.



#### Überprüfung des Kühlmittelstands [8]

Der Kühlmittelstand sollte zwischen den Markierungen MAX oder F und MIN oder L an der Seite des Kühlmittelbehälters aufgefüllt werden, wenn die Teile im Motorraum abgekühlt sind. Wenden der Kühlmittelstand niedrig ist, wenden Sie sich an einen Kia-Vertragshändler/Servicepartner.

#### A WARNUNG

- Entfernen oder demontieren Sie weder die Teile der Hochvoltanlage noch Klemmen und Kabel der Hochvolt-Bbatterie (orange Kabel). Achten Sie außerdem darauf, dass weder Teile der Hochvoltanlage noch die Hochvolt-Batterie beschädigt werden. Dies kann zu schweren Verletzungen führen und die Leistung und Haltbarkeit des Fahrzeugs erheblich beeinträchtigen
- Wenn Inspektions- und Wartungsarbeiten an Hochvoltkomponenten und der Hochvolt-Batterie erforderlich sind, lassen Sie das Fahrzeug von einem autorisierten Kia-Händler/Servicepartner überprüfen.

#### Zusätzliche Information

#### Feststellbremse (Handbremse)

Beim Anziehen der Feststellbremse zuerst die Fußbremse betätigen und gedrückt halten. Betätigen Sie dann die Feststellbremse.

Wir empfehlen dringend, beim Verlassen des Fahrzeugs immer die "P"-Stellung (Parken) einzulegen.

#### Kia Service App

Die Kia Service App - jetzt kostenlos für iPhone/iPad und Android Mit der Kia Service App finden Sie schnell und ohne Umwege den richtigen Kia Vertriebs- und Service-Partner direkt in Ihrer Nähe, in ganz Europa<sup>\*</sup>. Sie bekommen Informationen zu den Händler-Dienstleistungen, direkten Kontakt zur Pannenhilfe oder Sie lassen sich gleich mit der integrierten Google Map zum ausgewählten Händler navigieren.

(\*) Nur in ausgewählten Märkten

#### Augmented-Reality-App "KiaGoElectric"

Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich jederzeit und überall über die Technologien in unseren Kia-Elektrofahrzeugen zu informieren. Laden Sie unsere neue App herunter und erleben Sie virtuell, wie ein Kia mit Elektroantrieb funktioniert. Finden Sie heraus, wo sich die Hochvoltbatterie befindet, und erfahren Sie, wie die verschiedenen Elektrofahrzeuge - EVs, PHEVs und reine Hybride - aufgebaut sind. Tauchen Sie in eine bisher unbekannte Welt ein.















Für vollständige Details und Anweisungen zu allen in dieser Kurzanleitung enthaltenen Elementen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Copyright © 2022 Kia Europe, alle Rechte vorbehalten. 22.000288 - QRG SG2 EV - DE-AT-LHD