

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät
	Niedervoltbatterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-verstärkung		Kabeltrennstelle
	Hochvoltbatterie		Hochvoltkabel		Hochvolt-komponente		

# 1. Identifizierung / Erkennung



EIN FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG ABGESCHALTET IST: ES KANN SICH BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN ABSCHALTUNG LAUTLOS UND UNVERMITTELT IN BEWEGUNG SETZEN.



Modellname

Ladeklappe:



## 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

### Immobilisieren:




- ① Räder verkeilen und elektronische Parkbremse über den Schalter betätigen.

- ② Automatikfahrzeuge in die Parkstellung (P) bringen.

Zur Stabilisierung des Fahrzeugs müssen an vier Punkten direkt unter der A- und der C-Säule Stützhilfen platziert werden, z. B. Holzklotze oder Ähnliches.

### Anschlagpunkte an der Unterseite des Fahrzeugs:



## 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

BEI UNFÄLLEN MIT AUTOMATISCHER AKTIVIERUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER SCHALTEIT SICH DAS HOCHVOLTSYSTEM AUTOMATISCH AB. IN ALLEN ANDEREN FÄLLEN MUSS DAS HOCHVOLTSYSTEM WIE UNTEN BESCHRIEBEN DEAKTIVIERT WERDEN.:

### Deaktivierung der Hochvoltbatterie:

- ① Den Entriegelungshebel der Motorhaube (1) auf der Fahrerseite betätigen.




- ② An der Frontseite des Fahrzeugs den sekundären Entriegelungshebel (2) nach links drücken.



### Zugang zur Wartungsverriegelung:

- ③ Den Hochvolt-Trennschalter in der Nähe der Batterie ausfindig machen. Es handelt sich dabei um einen ringförmigen Kabelstrang mit der Kennzeichnung „High Voltage Disconnect“.



### Deaktivieren:




Kabel des Wartungsverriegelungssteckers durchtrennen, um das Hochvoltsystem zu deaktivieren.

## Deaktivierung der 12-Volt-Batterie:




Zündschalter ausschalten.  
Schritte ①–③ zur Deaktivierung des HV-Systems befolgen, um auf die 12-Volt-Batterie zuzugreifen.



Minuspol (–) abklemmen.



## 4. Zugang zu den Insassen



MANUELL



ELEKTRISCH




### Verglasung:

- ①②: Verbund-SG  
③④⑤: Einscheiben-SG


- ①: Verstellung nach vorne/hinten  
②: Höhenverstellung  
③: Neigung der Rückenlehne

- ①: Verstellung nach vorne/hinten  
Höhenverstellung  
②: Neigung der Rückenlehne  
③: Lendenwirbelunterstützung



### Karosserie – Teile aus ultrahochfestem Stahl

Seite



Unterseite




### Kofferraum:



Notentriegelung der Heckklappe

1. Abdeckung entfernen.
2. Entriegelungshebel betätigen, um die Heckklappe zu entriegeln.
3. Heckklappe aufdrücken.

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



12 V



Li-Ionen



STD

291

EXT

402



R-1234yf  
1050 g



WENN KÜHLMITTEL AUS DER BATTERIE AUSTRITT, KANN DIESES INSTABIL WERDEN UND ES BESTEHT DAS RISIKO EINER THERMISCHEN DURCHGEHREAKTION. TEMPERATUR DER BATTERIE MIT WÄRMEBILDKAMERA ÜBERPRÜFEN.



ID-Nr.

KNA-SW1-RS-B-8-202508

Versions-Nr.

01

Versionsdatum:

2025


Seite

3 von 4

## 6. Im Brandfall




Viel Wasser zum Löschen verwenden



RÜCKZÜNDUNGSGEFAHR  
DURCH BATTERIE!



Gasdruckdämpfer!



Risiko, dass Motorhaube und Heckklappe plötzlich nach oben schnellen.

## 7. Im Wasser




Hochvoltkomponenten oder -kabel, einschließlich Hochvoltabschaltung, nicht berühren – Stromschlaggefahr. Arbeiten am Fahrzeug erst beginnen, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser geborgen wurde.




## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK



Hinweis: Die Nutzung von Radhebern oder Tiefladern wird empfohlen. Zum Abschleppen müssen Radheber oder ein Tieflader-Abschleppfahrzeug verwendet werden.

Not OK



Hinweis: Nicht mit Abschleppschlingen abschleppen (1). Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, während die Vorderräder den Boden berühren. Hierbei kann es zu Schäden am Fahrzeug kommen (2).

### Abschleppöse

Die Abschleppöse darf nur für kurzzeitiges Abschleppen genutzt werden. In sicherer Entfernung zu anderen Fahrzeugen abstellen.



Der Abschlepphaken befindet sich in der Werkzeugbox.



## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

Verschiedene Sitzkonfigurationen verfügbar ab 2026

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Gefahr		Spannungsgefahr		Elektrofahrzeug
	Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		
	Neigungsverstellung des Lenkrads		Horizontale Sitzverstellung		Sitzhöhenverstellung