





KIA SPORTAGE HEV
5-drzwiowy SUV
Listopad 2021 r.



Tylko dla kierowcy

270V
Litowo-jonowy



Margines dla dziurkacza (wersja papierowa)

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca		Układ aktywnej ochrony pieszych
	Wzmocnienia chroniące przy dachowaniu		Siłownik gazowy/ściśnięta sprężyna		Wzmocnienia karoserii		Strefa wymagająca szczególnej ostrożności		Element układu wysokiego napięcia
	Akumulator 12 V		Specjalny kondensator niskiego napięcia		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia		Przewód zasilania wysokiego napięcia		Wyłącznik wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników wyłączająca wysokie napięcie		Specjalny kondensator wysokiego napięcia

1. Identyfikacja/rozpoznawanie

Logo producenta (nazwa)



Model pojazdu

SPORTAGE



Oznaczenie wersji GT-Line
(tylko wersje GT-Line)



Oznaczenie wersji z napędem
hybrydowym (bez wersji GT-Line)





Oznaczenie wersji GT-Line
(tylko wersje GT-Line)





2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie

■ Unieruchomienie



1. Aby włączyć hamulec postojowy, podłożyć kliny pod koła i skrzynią biegów przelać przelaznik hamulca EPB lub dźwignię hamulca postojowego.
2. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów ustawić selektor w położeniu P lub nacisnąć przycisk trybu P.

■ Punkty podnoszenia w podwoziu pojazdu




USYTUOWANIE
PUNKTÓW
PODPARCIA/
UMIESZCZANIA
PODNOŚNIKA



Nie podkładać klocków drewnianych lub ratowniczych poduszek pneumatycznych pod elementy układu wydechowego, paliwowego lub pod przewody zasilające wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem lub do wycieku gazu.

3. Wyłączanie bezpośredniego zagrożenia, przepisy bezpieczeństwa

■ Dostęp do akumulatora 12 V



1. Pociągnąć za dźwignię zwalniającą ① zamek maski. Maskę powinna się nieznacznie podnieść.



2. Nieznacznie podnieść maskę silnika, nacisnąć zacpek ② blokady dodatkowej, znajdujący się pośrodku wewnętrznej przedniej części maski, i unieść maskę ③.



3. Wyłączyć stacyjkę (stan OFF) i odłączyć złącze (+) (A) akumulatora 12 V.




4. Odłączyć złącze (A) blokady serwisowej.



5. Wymontować siedzisko (A) siedzeń tylnych.




6. Zdemontować mocowanie (A) listwy progowej drzwi tylnych.



7. Znajduje się tam kanał wlotowy/wylotowy oraz zestaw akumulatorów napędu hybrydowego.

■ Procedura wyłączania




- Lokalizacja: pod siedzeniami 2 rzędu
- Aby odłączyć akumulator 12 V oraz zestaw akumulatorów wysokiego napięcia, należy wykonać następujące czynności:
 - ① Wyłączyć silnik i odczekać ok. 10 minut.
 - ② Odłączyć złącze (+) akumulatora 12 V w przedziale silnika.
 - ③ Odłączyć złącze blokady serwisowej w przedziale silnika.
 - ④ Odłączyć złącze (+) akumulatora 12 V oraz złącze HV (-) i HV (+) pod siedzeniem tylnym.
 - ⑤ Odłączyć złącze przedłużenia wiązki układu BMS.

4. Dostęp do osób wewnątrz pojazdu


■ Szyby

1 : Laminowana
2 ÷ 5 : Hartowana




■ Nadwozie


Stal o wysokiej wytrzymałości









■ Regulacja siedzeń



■ Regulacja ustawienia kierownicy




5. Zmagazynowana energia, płyny, gazy, ciała stałe


		Maks. 54 l
		12 V
		270 V


6. W przypadku pożaru

■ Siłownik gazowy

Niebezpieczeństwo wystrzelenia pokrywy bagażnika.



 Do gaszenia zestawu akumulatorów wys. napięcia używać dużej ilości wody

 Niebezpieczeństwo wtórnego zapalenia się



Jeżeli doprowadzenie strumienia wody do akumulatora wysokiego napięcia jest utrudnione, należy pozwolić, aby akumulator wysokiego napięcia sam się wypalił. W takim przypadku należy zadbać o ochronę środowiska przed dymem.



7. W przypadku zanurzenia w wodzie




Nie dotykać żadnych elementów lub przewodów wysokiego napięcia, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Rozpocząć prace przy pojeździe dopiero po wyciągnięciu pojazdu z wody.

8. Holowanie, transportowanie, składowanie

Prawidłowo:



wózki



wózki

Ważne: Pojazdy z napędem AWD (napędem na wszystkie koła) należy holować w taki sposób, aby żadne koło nie dotykało podłoża – na lawecie lub z użyciem wózków do holowania.

Nieprawidłowo:

